

De eenvoudige klokthermostaat van Jowitherm: EasyTimer

U kent ze wel die klokthermostaten. Alle technische snufjes zijn er in gestopt en u mag ze proberen er weer uit te krijgen. En dat aan de hand van een ingewikkeld geschreven handleiding.

De productontwikkelaars van Jowitherm vonden dat daar eens wat aan gedaan moest worden. Reeds jarenlang werd een eigen lijn elektrische vloerverwarming op de markt gebracht, maar voor de thermostaten waren we afhankelijk van toeleveranciers. Daar hebben we nu een eind aan gemaakt. Ook onze thermostaat moet namelijk voldoen aan onze eisen:

- Duurzaam
- Gemakkelijk in gebruik
- Gemakkelijk te installeren
- Functioneel
- Attractief

Het heeft geresulteerd in onze nieuwe klokthermostaat:

EasyTimer ET32F.

Deze compacte inbouw thermostaat is voorzien van een groot display, waar de actuele vloer (- of ruimte)temperatuur af te lezen is. Achter de klepjes zitten 16 knopjes verscholen. Deze knopjes zijn voorzien van een duidelijke, korte tekst of een pictogram. Met deze goed bedienbare knopjes programmeert u de thermostaat.



Bedieningsmogelijkheden:

- Per dag zijn er 4 aan- en uitschakelmogelijkheden
- De thermostaat is ook zeer eenvoudig te gebruiken als handbediening. Middels 1 knop worden alle programmamogelijkheden uitgeschakeld en wordt de gewenste temperatuur ingesteld middels 2 knopjes
- De thermostaat is voorzien van een vakantietoets met één druk op de knop kunt u uw programma aanpassen

Optioneel is de EasyTimer verkrijgbaar in de door u gewenste kleur!

Andere Thermostaten:

De EasyTimer is ook verkrijgbaar als ruimtethermostaat (ET32A) of, in het geval van vloerverwarming als hoofdverwarming, als combithermostaat (ET32AF).

Jowitherm levert ook eenvoudige aan-uit thermostaten. Deze thermostaten zijn niet programmeerbaar, maar alleen voorzien van temperatuurinstelling en aan-uit-schakelaar. De serie EasyTemp is verkrijgbaar als thermostaat voor vloerverwarming en ruimteverwarming.

Easy Timer Klokthermostaat ET32F

- Regelt de vloertemperatuur (bijverwarming)
- Aan/uit-schakelaar
- Temperatuurinstelling +5.. 40 °C
- 16 A – 230 V

Easy Timer Combi-klokthermostaat ET32AF

- ET32F maar met ruimteregelaar (hoofdverwarming)

Easy Temp ET31F

- Regelt de vloertemperatuur (bijverwarming)
- Aan/uit-schakelaar
- Temperatuurinstelling +5.. 40 °C
- 16 A – 230 V

Easy Temp ET31AF

- als Easy Temp ET31F maar met ruimteregelaar



Easy Temp ET31F

Jowitherm Nederland BV

Postbus 50, 7490 AB Delden
Bezoekadres Robijnstraat 6, Hengelo
www.elektrowarmte.nl

e-mail info@jowitherm.nl

tel. 074-3762733

fax. 074-3766785

www.jowitherm.nl